

## ENCIMERA Y ZÓCALO DE COCINA

### FA

Acabado ligeramente satinado de grano ultrafino y tacto suave, que seduce por su pureza y discreción.

### Alliage ALG

Efecto metal cepillado de extrema finura con delicados reflejos iridiscentes.

### Essencia ESA

Un efecto de madera cepillada que subraya el vetado de la madera y la autenticidad del diseño con un tacto mate natural.

### Extrammat EXM

Ultramate de tacto rugoso que reproduce la autenticidad y la textura irregular de la materia original.

### Fusion FUS

Ligero relieve mate-brillante en una superficie vibrante de reflejos de óxido y pátina. Una materia viva de tacto tosco.



### Touch TCH

Un tacto sedoso antihuellas y un perfil mate profundo que absorbe la luz

### Granit GRA

La autenticidad de una textura irregular, ligeramente satinada, de tacto similar al granito para una sensación real.

### Roche ROC

Relieve rugoso que evoca la piedra natural o el metal martillado, realizado por un aspecto mate que le confiere profundidad.



### Touch Roche TCR

Relieve rugoso mate que evoca la piedra natural o el metal martillado.

### Surf SUR

Tacto ligeramente granulado para un discreto efecto de arena fina.

### Linimat LIM

Una textura de líneas mate que aporta carácter y modernidad a los diferentes tipos de madera.

### Shell Matt SHL

Acabado mate satinado, con un grano casi imperecedero.

## Elegir el acabado más adecuado para su encimera

Para elegir la encimera de cocina más adecuada, fíjese en el símbolo  que señala las superficies delicadas que necesitan mayores precauciones de uso y limpieza para conservar su aspecto.

Todas nuestras encimeras son aptas para un uso horizontal según las normas EN438 y EN15186. Además de las pruebas requeridas por estas normativas, llevamos a cabo pruebas de uso y limpieza para garantizar que nuestros productos cumplen con las expectativas de nuestros usuarios en su día a día.

**Las superficies mates y texturizadas requieren un cuidado especial: Alliage, Extramat, Roche (salvo Reysitop®), Touch y Touch Roche.**

Las alteraciones usuales, como los arañazos y los cambios en el brillo, serán más visibles, especialmente en los diseños oscuros.

No obstante, en las superficies con acabado Touch y Touch Roche, los arañazos superficiales\* pueden eliminarse con una esponja de goma o un paño húmedo y una plancha.

**Noir Roche**: Los roces repetidos en la superficie pueden causar cambios visibles, como un aspecto blanquecino. El producto conservará sus características técnicas normativas.

\*De producirse un deterioro significativo de la superficie debido al incumplimiento de las precauciones de uso, POLYREY no podrá garantizar la íntegra recuperación de la superficie. La esponja de goma debe utilizarse de forma ocasional.

## Protección y mantenimiento de la encimera y el zócalo de cocina

### Protección

#### Proteger las superficies del calor

El calor puede deteriorar la superficie. No colocar nunca platos recién salidos del horno u ollas calientes directamente sobre la encimera. Utilizar siempre salvamanteles.

Nuestros frontales Alloy™, Monochrom y Reysitop® son compatibles con todo tipo de placas de cocina, incluidas las de gas. Dejar 30 cm entre el frontal Alloy™ y las placas de cocina; y 50 - 100 mm en el caso de los frontales de Compacto HPL. Evitar el contacto directo con el fuego.

#### Proteger las superficies de los arañazos

No cortar directamente sobre la superficie con un cuchillo, utilizar siempre una tabla de cortar.

No arrastrar objetos abrasivos sobre la superficie del laminado (platos de cerámica, etc.). En superficies sensibles **S**, evitar cualquier rozamiento y utilizar manteles individuales u otra protección. No utilizar esponjas abrasivas para la limpieza.

#### Proteger las superficies de las manchas

Limpiar inmediatamente las salpicaduras para evitar daños irreparables en la superficie **S**. Los acabados antihuellas (Touch, Touch Roche) son más sensibles a los productos pigmentados (té, café, especias...).

Limpiar cualquier líquido derramado de forma inmediata para evitar rayas, manchas y depósitos de cal. Colocar una cubierta protectora entre la cafetera o tetera y la encimera mientras las descalcifica.

### Limpieza

#### Mantenimiento diario

Limpiar la superficie con una esponja no abrasiva y un detergente doméstico suave. Aclarar con agua limpia y secar la superficie con un paño suave.

Limpiar toda la superficie, no sólo la zona sucia, para evitar la formación de manchas.

Limitar el uso de productos de limpieza que se acumulen en la superficie, especialmente en superficies mates, ultramates y texturizadas.

Utilizar un cepillo suave para eliminar la suciedad de las superficies texturizadas **S**.

No utilizar detergentes abrasivos, ácidos o alcalinos (crema limpiadora, jabón negro, descalcificador, limpiadores a base de sosa, bicarbonato de sodio, lejía, ácido clorhídrico, etc.). No limpiar en seco.

#### Eliminación de manchas

En caso de manchas persistentes (tinta, barniz...), utilizar los disolventes habituales (acetona, white spirit, alcohol doméstico) y repetir los pasos de limpieza habituales (jabón, aclarado, secado). Hacer una prueba previa en una zona pequeña. Consultar las instrucciones de uso del fabricante.

#### Desinfección

Utilizar desinfectantes domésticos convencionales. Realizar una prueba previa en una zona pequeña. Consultar las instrucciones de uso del fabricante.

 **Descubra en vídeo la reparabilidad de Touch**

Para más información, consulte las fichas técnicas, de mantenimiento y resistencia a los productos químicos en [polyrey.com](http://polyrey.com).

*La información facilitada en este folleto comercial es fiable y tiene la finalidad de informar a los usuarios acerca de las propiedades básicas de los productos Polyrey®. No obstante, Polyrey® no puede garantizar su carácter exhaustivo. La información facilitada puede modificarse en cualquier momento, ya sea por un cambio en las técnicas de producción, las gamas de productos o, en general, la normativa legal. Los usuarios de los productos Polyrey® deben informarse sobre la idoneidad de los productos para el uso previsto, ya sea consultando al vendedor autorizado por Polyrey® o directamente a Polyrey®. Para cualquier información adicional, invitamos a los usuarios a consultar los folletos, certificados, fichas técnicas, instrucciones de instalación y recomendaciones de uso en [polyrey.com](http://polyrey.com).*

*Polyrey® exime cualquier responsabilidad respecto al mal uso de la información facilitada en este folleto. La información contenida en este folleto sólo se refiere a los productos que en él se presentan. Estos últimos no deben utilizarse con otros fines que no sean los que aquí se indican. Los usuarios de los productos deben respetar las precauciones de uso y mantenimiento de los productos. Al contrario, Polyrey® exime cualquier responsabilidad por todo uso que no se ajuste a dichas precauciones. Los clientes deben siempre comprobar las condiciones que se aplican a la compra, que se rigen siempre por las condiciones generales de venta de Polyrey®, consultables en [polyrey.com](http://polyrey.com).*